

Trygghetsalarm

SAFEMATE TRIGGER FOUR

Trygghetsalarmen er av typen Safemate Trigger Four. Dette er en mobil trygghetsalarm (med GPS) som kan tas med når du beveger deg ut av huset. Skulle det oppstå en situasjon som gjør at du har behov for hjelp kan du trykke på den gule knappen og du vil da automatisk bli satt i kontakt med kommunens helsetjeneste.

BRUK HJEMME

Inne i boligen kan Trigger Four stå i medfølgende ladestasjon. Det følger også med et eget armbånd som du kan ha på deg. Alarmknappen på armbåndet fungerer som en fjernkontroll til Trigger Four og vil utløse alarmen på Trigger Four dersom du trykker på det. Når alarmen leveres ut vil vi plassere ladestasjonen sentralt i boligen og sjekke at alarmknappen har rekkevidde til ladestasjonen i forskjellige rom i boligen.

BRUK UTE

Når du skal ut av boligen anbefaler vi at du tar Trigger 4 ut av ladestasjonen og tar den med deg. Dette øker din sikkerhet og gjør at du kan tilkalle hjelp dersom du har behov for det.

ALTERNATIV TRYGGHETSALARM

Kommunen har også tilgjengelig en vanlig stasjonær trygghetsalarm av typen Climax GX-8 som gir litt annen funksjonalitet. Dersom Trigger Four av ulike grunner ikke kan benyttes er den stasjonære alarmen et godt alternativ. Den stasjonære alarmen vil ikke fungere utenfor boligen.

INVOLVERING AV PÅRØRENDE

Med den nye type alarmer vil det bli mulig for pårørende å delta på en varslingsliste. Da vil varslingen settes opp slik at alarmen først forsøker å opprette kontakt med pårørendes mobiltelefon. Dersom pårørende er utilgjengelig vil alarmen videresendes til helsetjenesten.



Safemate Trigger Four



Armbånd med alarmknapp

Slik betjener du trygghetsalarmen

Løse ut alarm fra armbånd

Trykk på alarmknappen (GUL) og hold den inne til det lyser rødt rundt hele knappen

Løse ut alarm fra «Trigger four»

Trykk og hold inne alarmknappen (GUL) til du hører meldingen «Alarmen er utløst. Trykk på alarmknapp for å avbryte» tre ganger.

Avbryte utløst alarm

Trykk på alarmknappen (GUL) mens alarmen gir «Alarmen er utløst. Trykk på alarmknapp for å avbryte» tre ganger. Etter denne meldingen vil alarmen allikevel ringe opp alarmmottakere og koble opp samtale.

Lade «Trigger four»

Plasser "Trigger four" i ladestasjon. Meldingen «Lading av alarm pågår» vil høres.