

Lampeindikasjoner – Trigger Four

Når alt er OK

Grønn GSM – Skal blinke to kort blink hvert 3. sekund. Dette betyr at Trigger four er tilkoblet Safemate server.

Blå GPS – Se tabell under hva de ulike blink betyr.

Rød Batteri/Blåtann – Vil variere avhengig av batterinivå. Rød LED er også et signal på om enheten her blåtann kobling eller ikke. Se tabell under.

Mønster	Betydning
Grønn LED	
To korte blink hvert 3. sekund	Enhet tilkoblet server
Ett kort blink hvert 3. sekund	Enhet tilkoblet GSM men ikke til server
Ett langt blink hvert 3. sekund	Ingen GSM dekning
Hyppig blinking	Innkommende anrop
Fast lys	Feil med GSM modem – kontakt support
Ett langt blink hvert 2. sekund	Feil med SIM-kort – kontakt support
Blå LED	
To korte blink hvert 3. sekund	Gyldig GPS signal
Ett kort blink hvert 3. sekund	Ikke gyldig GPS
Tre korte blink hvert 3. sekund (Gjentakende uendelig)	GPS signal OK støttet av A-GPS
Tre korte blink hvert 3. sekund (Gjentakende 2 ganger etter en lokalisering eller et knappetrykk)	Enheten lokaliserer på Bluetooth
Fire korte blink hvert 3. sekund	Enheten lokaliserer på Wi-Fi
Ingen lys eller blinking	Enheten lokaliserer ikke
Rød LED	
Ingen lys eller blinking	Batterinivå ok (ute av lader)
Batterisjekk – Trykk hvilken som knapp på enheten	Ett blink – <20% batteri To blink – <40% batteri Tre blink – <60% batteri Fire blink – <80% batteri Fem blink – <100% batteri
Ett kort blink hvert 3. sekund	Enheten har lavt batteri, og må lades
Ett langt blink hvert 5. sekund	Enheten lader
Fast lys	Enheten er fulladet
To korte blink hvert 3. sekund	Enheten er tilkoblet en bluetooth enhet

Kilde: <https://learn.sensio.no/?sfwd-courses=safemate-i-kommunen&sfwd-lessons=safemate-trigger-four&sfwd-topic=lampeindikasjoner-trigger-four>