

Sjekkliste ved montering av «Trigger Four»

Dette dokumentet inneholder en rekke punkter som må sjekkes ved installasjon av trygghetsalarmen «Safemate Trigger Four». Vi anbefaler at montørs telefonnummer legges inn øverst i varslingslista under monteringen slik at anrop kan besvares uten å belaste tjenesten.

Plassering

- ☐ **Ladestasjon for «Trigger Four» er plassert slik at den kan stå i ladestasjon om natten.** Tips: Det er viktig å påse at bruker kan få tak i og utløse alarmen om det skulle oppstå et behov på natten
- ☐ **Strømuttaket ladestasjonen er koblet til kontrolleres ikke av en bryter (for eksempel for lys).** Årsak: Beboere kan ofte slå av denne type brytere og dermed lades ikke Trigger Four.
- ☐ **Alarmen kan lades.** Dette gjøres ved å plassere Trigger Four i ladestasjonen. Etter kort tid skal du da høre meldingen «Lading av alarm pågår».

Test og opplæring

Følgende tester gjennomføres med Trigger Four:

- ☐ **Alarm utløst på Trigger Four. Varslingsmottaker ble ringt opp. SMS ble mottatt.** (Dette gjøres for å sjekke at det er tilstrekkelig mobildekning ved ladestasjonen).
- ☐ **Alarmen utløst fra Trigger. Varslingsmottaker ble ringt opp. SMS ble mottatt.** OBS: Dette må testes i de rom/plasseringer i boligen beboer vil oppholde/bevege seg. Test gjerne flere ganger for å forsikre deg om at alarmen kan utløses fra alle steder i rommet
- ☐ **Varslingslista i Safemate Pro er sjekket og korrekt**
- ☐ **Informasjonsmateriell er levert og opplæring er gitt til beboer**

Feilsøking

Dersom alarm ikke kan utløses fra en plassering: Årsaken til dette kan være at det ikke er tilstrekkelig mobildekning i det området du forsøkte å løse ut alarmen. Andre alarmalternativer bør vurderes.